

# WAKOL D 965 Dispersion för fixering

## Teknisk information

### Användningsområde

Fixeringsdispersion för glidfri läggning av

- självläggande mattplattor med bitumen- eller fibertygsbaksida
- självläggande mattplattor med PVC- eller PUR-baksida

på absorberande och icke-absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus.

### Särskilda egenskaper



- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 3) Dispensionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 4) Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principerna: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Skeppsutrustningsprodukt enligt direktiv 2014/90/EU anmält organ 0736 modul B och D. Försäkran om överensstämmelse finns på [www.wakol.de](http://www.wakol.de)
- 6) Lämpligt för golvvärme
- 7) Lämpligt för stolshjul

### Tekniska data

Basmaterial:	Dispensionsblandning
Luftningstid:	ca. 30 - 60 minuter
Läggningstid:	ca 24 timmar efter torkning
Rengöringsmedel:	vatten, innan fixeringen torkat
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur
Förvaringstemperatur:	Inte under +5 °C, frostkänsligt

### Appliceringsätt och åtgång<sup>8)</sup>

WAKOL Primerroller, 11 mm	80-100 g/m <sup>2</sup>	på icke absorberande underlag
skumgummiroller		

WAKOL Primerroller, 11 mm korthårig velourroller 120-150 g/m<sup>2</sup> på absorberande underlag

8) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

## Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

För fixering av SL-mattplattor måste ytan vara helt slät. Underlag med skrovlig yta måste därför grundas och spacklas. Se den tekniska informationen angående grundning och spackling.

Ovanpåliggande golv måste vara fast förankrat i underlaget över hela ytan och vara fritt från vax och underhållsmedel.

## Hantering

Rör om dispersionen ordentligt före användning. Stryk ut ett jämnt lager på underlaget med en WAKOL Primerroller, 11 mm, skumgummi- eller velourroller. Undvik dispersionsansamlingar. Vid dubbla golv måste man vara försiktig så att det inte kommer in någon WAKOL D 965 Dispersion för fixering mellan plattorna. Skarvarna kan behöva tejpas över. När fixeringen torkat och är transparent, lägg ner mattplattan och gnid fast den noga. Gnid igen efter en kort stund.

För antistatfunktion vid läggningen blanda WAKOL D 965 Dispersion för fixering med WAKOL DL 352 Koldispersion i förhållandet 4:1.

## Ta upp golv igen

Plattorna i mattan kan läggas ner och tas upp igen flera gånger. Vid upptagning av mattplattor, börja utifrån och dra loss dem.

## Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumtemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

För fartygskonstruktion är max application 165 g/m<sup>2</sup>.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet

påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Denna tekniska information per den 23.11.2020 ersätter alla föregående versioner.